

Составные части уничтожителя документов



1

⚠ Предупреждение ⚠



Предупреждения



Прочтите и следуйте всем инструкциям перед началом использования.



При эксплуатации шестеренки и движущиеся части приходят в движение. Во избежание травм и повреждений необходимо соблюдать осторожность.



В нижней части оборудования расположены острые лезвия. Избегайте прямого контакта с пальцами.



ВНИМАНИЕ: НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ К ДАННОМУ УСТРОЙСТВУ!



Перед измельчением удалите скрепки. Скрепки повреждают режущее устройство.



НЕ ПОДНОСИТЕ ПАЛЬЦЫ СЛИШКОМ БЛИЗКО К БУМАГЕ ИЛИ К ОТВЕРСТИЮ CD ДИСКОВ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ. Пальцы детей могут попасть в механизм измельчителя уничтожителя документов.



ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ СВОБОДНОЙ ОДЕЖДЫ В ПРИЕМНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ БУМАГИ ИЛИ CD ДИСКОВ.



ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПРИЕМНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ БУМАГИ ИЛИ CD ДИСКОВ.



ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОЛОС В ПРИЕМНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ БУМАГИ ИЛИ CD ДИСКОВ.



НИКОГДА не распыляйте аэрозольные средства на уничтожитель или вокруг него. **НИКОГДА** не располагайте легковоспламеняющиеся химические вещества или материалы, которые контактировали с легковоспламеняющимися химическими веществами (например, лак для ногтей, ацетон, бензин) в корзину уничтожителя. **НИКОГДА** не используйте в оборудовании или рядом с ним любые нефтесодержащие или легковоспламеняющиеся масла или смазывающие материалы, так как некоторые масла могут воспламениться и стать причиной серьезных травм.



Необходимо соблюдать норму максимального количества листов за одну подачу.



Кредитные карты следует вставлять вертикально, не более одной карты одновременно



Единовременно можно уничтожать не более одного CD диска.

2

Характеристики

(возможны изменения без предварительного уведомления)

Модель	StarCut EFM206D	StarCut EFC406D	StarCut EFC410D
Количество листов	6	6	10
Ширина отверстия	2,5 x 12 мм	4 x 38 мм	4 x 38 мм
Корзина	9,1 л выдвижная	9,1 л выдвижная	9,1 л выдвижная
Пригодные предметы для измельчения	Бумага/ кредитная карта	Бумага/ кредитная карта	Бумага/ кредитная карта
Уровень шума	40 дБ	40 дБ	40 дБ
Номинальная скорость оборотов	1,6 м/мин	1,6 м/мин	1,6 м/мин
Макс. время работы	10 мин вкл/ 50 мин выкл	10 мин вкл/ 50 мин выкл	10 мин вкл/ 50 мин выкл
Размеры	350 x 175 x 325 мм	350 x 175 x 325 мм	350 x 175 x 325 мм
Вес нетто	5,67 кг	5,35 кг	5,35 кг
Мощность	230 В	110 В	230 В

Характеристики

1. Подключите устройство к стандартной розетке переменного тока.
2. Установите передвижной переключатель в положение «Вкл/Выкл». Убедитесь, что светодиод питания горит зеленым цветом.
3. Для измельчения листов бумаги вставьте бумагу в отверстие для листов бумаги. Не вставляйте больше указанного максимального количества листов.
4. Для измельчения кредитной карты вставьте по 1 единице в отверстие для листов бумаги.
5. В случае возникновения непредвиденной ситуации установите передвижной переключатель в положение «Выкл».

Другие инструкции по обеспечению безопасности

1. Прочтите и соблюдайте все инструкции перед началом эксплуатации. Сохраните эти инструкции для последующего использования.
2. Регулярно очищайте выдвижную корзину. Будьте осторожны и не аккумулируйте слишком много обрезков, так как это может привести к застреванию.
3. Всегда выключайте и вынимайте вилку из розетки перед перемещением, обслуживанием, чисткой или другими действиями, кроме эксплуатации в обычных условиях. Это может привести к серьезным травмам.
4. Очищайте уничтожитель влажной тканью, используя слабый раствор мыла и воды.

3

Светодиоды и руководство по эксплуатации

Перегрузка

1. Если вставлено слишком много листов бумаги, уничтожитель прекратит измельчение. Красный светодиод горит непрерывным светом.
2. Установите передвижной переключатель в положение «Рев.» Уничтожитель вернет замятые листы бумаги.
3. Вручную полностью извлеките замятые листы бумаги из уничтожителя.
4. Повторно установите передвижной переключатель в положение «Вкл/Авто».
5. Пересчитайте страницы и продолжайте работу, не превышая максимальное допустимое количество листов.

Перегрев

Настоящий уничтожитель оснащен датчиком температуры, который защищает двигатель от перегрева. Устройство отключит уничтожитель, если двигатель перегреется. Красный светодиод горит постоянно. Это нормально. В этом случае уничтожителю потребуется около 50 минут для охлаждения. Как только светодиод перестанет гореть, вы можете продолжать измельчение в обычном режиме.

Устранение проблем

При возникновении проблем в работе уничтожителя, ознакомьтесь с приведенными ниже способами их решения. Если вы не можете решить проблему, обратитесь в авторизованную техническую службу. Не открывайте корпус уничтожителя для ремонта, поскольку это может привести к поражению электрическим током и к травме об острые лезвия ножей, а также к аннулированию гарантии производителя.

Проблема	Решение
Уничтожитель не включается.	а. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети. б. Убедитесь, что передвижной переключатель включен и светодиод горит зеленым цветом. с. Убедитесь, что устройство не перегрелось. См. Раздел «Перегрев».
Замятие бумаги в приемном отверстии.	См. раздел «Перегрузка».
Отсутствие подачи бумаги.	а. Установите передвижной переключатель в положение «Вкл/Авто». Убедитесь, что светодиод питания горит зеленым цветом. б. Убедитесь, что устройство не перегрелось. См. Раздел «Перегрев». с. Очистите корзину.
Внезапная остановка уничтожителя во время измельчения.	Убедитесь, что уничтожитель не перегрелся. См. раздел «Перегрев».

4

ШРЕДЕР ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ БУМАГИ

Модель StarCut EFM206D, StarCut EFC406D, StarCut EFC410D

Руководство по эксплуатации



Уничтожитель документов

STARCUT EFM206D

STARCUT EFC406D

STARCUT EFC410D